

# So einfach ist das Stecken mit Conex Push-Fit

# Conex Push-Fit

## Conex Push-Fit Stecken

Verbindung herstellen					Verbindung bei Bedarf lösen	
						
Rohr ablängen.	Rohr außen und innen sorgfältig entgraten. Weiches Kupferrohr ist zu kalibrieren.	Rohr mit der Einstecktiefe des Fittings markieren.	Fitting auf Sauberkeit und korrekten Sitz des Dichtelements überprüfen.	Fitting bis zur Markierung auf das Rohr auf-schieben.	Lösewerkzeug mit dem zur Rohr-dimension passen- den Wechselein- satz ansetzen und zudrücken.	Mithilfe des Löse- werkzeugs den Fitting vom Rohr ziehen.

**Conex | Bänninger**

100+ DOING MORE - Since 1909