





Montageanleitungen in der Kupfer- und Rotgussinstallation

Bänninger

Conex Klemmen

			
Rohr ablängen.	Kupferrohr außen und innen sorgfältig entgraten.	Rohr bis zum Anschlag in die vormontierte Verbindung einschieben; Mutter anziehen.	Überwurfmutter mit entsprechendem Schlüssel anziehen (Anzugsmomente siehe S. 4,2 Technikplaner).