

Montageanleitungen in der Kupfer- und Rotgussinstallation

Bänninger

Bänninger Löten

					
Rohr ablängen.	Kupferrohr außen und innen sorgfältig entgraten.	Rohrenden metallisch reinigen.	Flussmittel oder Löt-paste dünn, gleich-mäßig auf das Außen-lötende auftragen.	Lötverbindung herstellen.	Lötstelle säubern.