



# Montageanleitungen in der Kupfer- und Rotgussinstallation

# Bänninger

## Bänninger >B< Press Pressen

					
Rohr ablängen.	Kupferrohr außen und innen sorgfältig entgraten.	Fitting auf Sauberkeit und korrekten Sitz des Dichtelements überprüfen.	Einstecktiefe markieren.	Entgratetes Rohr unter leichtem Drehen bis zum Anschlag des Fittings einschieben.	Automatischen Pressvorgang starten. <b>Achtung! Sichere Verpressung nur mit komplett zusammengeführten Pressbacken.</b>